

UWAGA !

1. W rejonie szafki rozdzielczej R1 roboty wykonywać ręcznie, z zachowaniem należytej ostrożności, z uwagi na znaczne zagęszczenie istniejących kabli energetycznych niskiego napięcia.
2. Projektowany kabel w wykopie układać na całej długości w rurze ochronnej ATOT-a, w przepisowej odległości od istniejących kabli niskiego napięcia.